

施主様用

このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

快適に使用していただくために




取扱説明書 自然浴生活

エクスポスト
— D—1型 —

もくじ

- 1.安全のために必ず守ってください……………1
- 2.各部の名称……………2
- 3.使用方法……………3
 - 3-1 ダイヤル錠の解錠・施錠方法……………3
 - 3-2 取出蓋の開閉方法……………3
 - 3-3 ご注意とお願い……………4
- 4.お手入れについて……………4
- 5.修理……………5
- 6.別売り品……………5


この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
 警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。
 注意	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
お願い	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
 補足	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

- 製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。


1 安全のために必ず守ってください

⚠ 注意



- ポストに乗ったり、ぶらさがったりしないでください。落ちてケガをするおそれがあります。

⚠ 注意




- 投函口にむやみに手や指を入れないでください。ケガをするおそれがあります。
- 上蓋を操作する際は、手や指をはさまないように注意してください。ケガをするおそれがあります。

⚠ 注意



- 蓋を開けたままにしないでください。蓋が当たってケガをするおそれがあります。
- ポストの周囲で走ったりしないでください。ポストにぶつかりケガをするおそれがあります。


2 各部の名称



3 使用方法

3-1 ダイヤル錠の解錠・施錠方法 ※「2」「4」の場合の作業です。

(1) 解錠方法



- ①ダイヤルを時計回りに2回転以上回して「2」を目印に合わせてください。
- ②ダイヤルを反時計回りに回して「4」に合わせます。
- ③ダイヤルを手前に引いて解錠します。


(2) 施錠方法

- ①ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。

補足

- 1回転以上回さないと解錠番号の2回目の番号を合わせただけで開いてしまう場合があります。

3-2 取出蓋の開閉方法



- ①取手ツマミ 兼 ダイヤル錠をもって静かに開閉してください。

補足

- 閉めるときは必ず“カチッ”と音がするまでしっかりと閉めてください。

3-6 ご注意とお願い

⚠ 注意

- ポストは郵便物や新聞などを入れるものです、その他の目的に使用しないでください。
- ボールをぶつけるなど、強い衝撃を加えないでください。
- 製品の分解や改造は絶対にしないでください。

お願い

- 製品に関する移設、増設などは、お買い求めの工務店・販売店にご相談ください。
- 火気を近づけないでください。火災・故障の原因になります。
- ポストに直接水をかけたりしないでください。各機能に障害が生じるおそれがあります。
- 固いものでこすったり、みがいたりしないでください。キズがつきます。
- 投函物を取り出す際は、取出蓋を静かに開閉してください。破損の原因になります。

お願い

- 風雨の強いときは、雨水が入り投函物を濡らすおそれがあります。早めに投函物を取り出してください。

4 お手入れについて

(1) 汚れの取り方

- ①年に2～3回は水洗いをして拭きとってください。
 - a.汚れが軽い場合は水で濡らした布で拭き、乾拭きしてください。
 - b.汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落としたあとで、洗剤が残らないようによく水洗いをして拭きとってください。

お願い

- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。材料が変形したり、塗料がはげることがあります。

(2) キズの補修

- ①あやまってアルミにキズをつけた場合は、弊社純正補修塗料(別売品)で補修してください。放置すると腐食の原因になります。

5 修理

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。
- 修理に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店（工事店）または、東洋エクステリア「お客様相談室」にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご 氏 名	
製 品 名		ご 住 所	
施 工 日	年 月 日	電 話 番 号	
施 工 店 名		そ の 他	

6 別売り品

- 下記のような別売り品がありますので、目的に合わせてご利用ください。
 - ・補修塗料
誤ってキズをつけたときの補修にご利用ください。



メモページ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

—お客様相談室—
☎0120-171-705

東洋エクステリア株式会社

取説コード
UF041

UPE604184
200501A_1042